CHARGEURS BATTERIE

UNICRAFT / STARTER MBC 450 S

unicraft

Chargeur et démarreur de batterie mobile pour batteries WET, GEL, STD et LFP



Capacité de charge	Longueur du câble de sortie	Tension de charge
10 – 700 Ah	**2 m**	**12 / 24 V**

DESCRIPTION

- Convient à tous les véhicules à moteur, des motos aux poids lourds articulés et aux bateaux à moteur
- Appareil commandé par microprocesseur
- Jusqu'à neuf cycles de charge pour les batteries au plomb et sept étapes pour les batteries LFP
- Protège l'électronique du véhicule contre les pics de tension au démarrage
- Pour la régénération des batteries déchargées en profondeur
- Utilisable comme alimentation en mode charge de maintien pour conserver les réglages de l'électronique du véhicule lorsque la batterie est déposée (sauvegarde de mémoire) : fonction importante pour les voitures modernes dont la batterie ne doit être remplacée qu'en mode charge de maintien afin de conserver les réglages des appareils électroniques du véhicule (code autoradio, réglages du siège et du confort conducteur, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de charge	**12 / 24 V**
Courant de charge	**60 / 30 A**
Capacité de charge	**10 – 700 Ah**
Tension de démarrage	**12 / 24 V**
Courant de démarrage	**250 / 125 A**
Courant de démarrage crête	**540 A**
Indice de protection	**IP 20**
Longueur du câble de sortie	**2 m**
Longueur du câble de charge	**1,8 m**

Sélection continue du courant de charge	**Oui**
Affichage numérique	**Fonctions et états de l'appareil, état de la batterie, t ension de la batterie, temps de charge, tension et c ourant de charge, tension de démarrage, courant de d émarrage**
Signal de polarité/tension incorrecte ou de défaut	**LED**
Signal LED de charge et de fin de charge	**Oui**
Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Panneau de commande clair pour sélectionner le mode adapté et le courant de charge correct