COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZSTAR ADH 260

holzstar

Pour pièces jusqu'à 260 mm de large.
Sous-structure incluse.



Puissance moteur	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
1,5 kW	**1030 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pour le dégauchissage d'équerre (90°) et le rabotage précis de planches et lattes en bois massif
- Réglage simple et précis de l'enlèvement de copeaux jusqu'à 3 mm pour un rabotage à l'épaisseur exacte
- Réglage simple et confortable de la hauteur de table par manivelle
- Avance automatique des pièces (5 m/min)
- Un rouleau de sortie caoutchouté protège la surface lors du rabotage
- Guide de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90 à +45°
- Grande table de dégauchissage en aluminium moulé sous pression nervuré
- Arbre porte-lames avec 2 fers de rabotage HSS
- Grande table de rabotage en fonte grise à surface rectifiée, 4 paliers
- Capot d'aspiration des copeaux intégré et réversible
- Le capot d'aspiration sert à la fois au dégauchissage et au rabotage
- Soubassement avec châssis intégré facilitant le transport
- Protecteur d'arbre porte-lames intégré pour un fonctionnement sûr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table d'entrée	**1030 mm**
Largeur table d'entrée	**280 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**

Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Longueur table de rabotage	**260 mm**
Largeur table de rabotage	**400 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**4 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**160 mm**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Puissance absorbée moteur principal	**2,0 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type d'arbre de rabotage	**Arbre à lames de rabotage**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Arbre porte-couteaux avec 2 couteaux de rabotage HSS
- Jauge de réglage des couteaux de rabot
- Socle de machine avec châssis

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Peut pivoter de 45° · L'angle préréglé se lit sur une graduation



Les couteaux de rabotage se règlent à l'aide de la jauge de réglage fournie