PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 32GSV

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Avec engrenages en polyamide



Capacité de charge de la table de perçage
120 kg

Longueur surface table de perçage
400 mm

DESCRIPTION

- Variateur de fréquence
- Clavier à membrane convivial
- Affichage numérique de la vitesse
- Fonction taraudage
- Fonctionnement souple grâce à l'entraîneur multi-dents rectifié
- Grande concentricité grâce à la broche principale trempée et rectifiée
- Boîte de vitesses peu exigeante en entretien, à graissage
- Boîte de vitesses avec engrenages en PA6
- Large plage de vitesses
- Clavier à membrane convivial
- Construction en fonte lourde et robuste
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée
- Rotation à droite / à gauche
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Éjecteur intégré pour un changement d'outil facile
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière

OPTIdrill DH 32GSV

- Avance automatique du fourreau
- Dispositif de refroidissement et filtre à copeaux conformes à la directive Machines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**26 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 16 x 2 mm**
Longueur surface table de perçage	**400 mm**
Largeur surface table de perçage	**420 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**120 kg**
Distance max. broche - table perçage	**820 mm**
Plage de vitesse	**40 - 3000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**4 paliers**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Adaptateur MK4-B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Activation par le bouton-poussoir du levier de fourreau. L'avance est assurée par un embrayage électromagnétique. La coupure se fait par la butée de p



Affichage numérique de vitesse facile à lire · Clavier à membrane convivial



Fonctions d'économie d'énergie · Refroidissement optimisé · Composants électroniques peints